Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: item# **085230** **Peugeot 3008**



Radio demontieren

Remove radio



Bedienelemente herausnehmen

Take out operating elements



Blech wie abgebildet einschieben

Insert metal plate as illustrated



Blech vorsichtig in den Spalt der Mittelkonsole schieben

Insert metal plate carefully into gap of center console



Radio wieder einbauen

Reinstall radio



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16
D-49401 Damme
tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30
eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

18.08.2009

PHONEBASE KUDA®

Instructions d´ installation   instrucciones de instalación

Art. **085230** **Peugeot 3008**



Démontez l’autoradio

Desmonte la radio



Retirez les éléments d’utilisation

Saque los elementos de manejo



Inserez la tôle comme illustré

Introduzca la chapa como mostrado



Insérez la tôle prudemment dans l´interstice du tunnel central du véhicule

Meta la chapa con cuidado en la rendija de la consola central



Installez de nouveau l’auto-radio

Reinstale la radio



Nous nous réservons la possibilité de modification   Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16
D-49401 Damme
tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30
eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

18.08.2009

PHONEBASE

instrukcja montazu **installatie instructie**

Art. **085230** **Peugeot 3008**



Radio demonteren

Zdemontowac radio



Bedieningselement uitnemen

Wyjac elementy obslugi



Plaat zoals afgebeeld inschuiven

Blaszke jak na zdjeciu wsunac



Metaalstukuk voorzichtig in de gleuf van de tussenwand schuiven

Wsunac ostroznie blaszke w szczeline tunelu przy skrzyni biegów



Radio weer inbouwen

Radio ponownie zamontuj



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16
D-49401 Damme
tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30
eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

18.08.2009